

LED Hodinky

Návod k použití

1. Přehled funkcí:

- LED obrazovka zobrazuje HODINA, MINUTA, DATUM, SEKUNDA.
- 12-ti hodinový systém, dotykově ovládán
- Úsporný režim: obrazovka se automaticky vypne při nečinnosti 3 sekundy

2. Volba režimu:

- Nejprve se dotkněte tlačítka (vydutý bod na obrazovce) pro zobrazení úvodní obrazovky
- Můžete zvolit: ČAS (HODINY, MINUTY), ROK, DATUM (DEN/MĚSÍC),
- Poznámka: „P“ před hodinou označuje odpolední hodiny

3. Nastavení času

- Když se zobrazí „čas“, dotkněte se obrazovky po dobu 3 sekund, vstupíte do režimu nastavení, začne blikat „čas“. Když bliká „čas“, dalším dotykem obrazovky nastavíte požadovanou hodinu.
- Poté se na další 3 sekundy dotkněte obrazovky, začnou blikat „minuty“, když blikají „minuty“ dalším dotykem obrazovky nastavíte aktuální hodnotu minut.
- Poté se na další 3 sekundy dotkněte obrazovky, začne blikat číslo, znak “Y” dalším dotykem nastavíte aktuální rok
- Poté se na další 3 sekundy dotkněte obrazovky, začne blikat „měsíc“, dalším dotykem nastavíte požadovaný měsíc
- Poté se na další 3 sekundy dotkněte obrazovky, začne blikat „datum“, dalším dotykem obrazovky nastavíte aktuální den. Po uložení aktuálního nastavení datumu zmáčnete tlačítko (vydutý bod na obrazovce) po dobu 5 sekund.

Poznámka: Po nastavení první funkce stiskněte u po dobu 3 sekund pro pokračování v nastavení další funkce. Stisknutí tlačítka (vydutého bodu na obrazovce) by nemělo být delší, jinak se vrátíte na původní obrazovku a musíte začít znovu.

BATERIE NEJSOU VYMĚNITELNÉ.
Průměrná životnost baterie je 12 měsíců.

Dovozce: SPEED PRESS Plus a.s.,
Přemyslova 830, 273 06, Libušín

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek není hračka, nevhodné pro děti do 3 let. Nevystavujte výrobek působení organických ani jiných chemických látek, které mohou výrobek poškodit. Případné nečistoty odstraňte hadříkem, nedávejte pod vodu.
Návod uschovejte pro pozdější použití.

VÝSTRAHA:

Tento výrobek obsahuje tlačítkové baterie. V případě spolknutí může způsobit vážné zdravotní potíže. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo umístění dovnitř jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékaře. Hodinky nevyhazujte do běžného sběrného odpadu. Odevzdejte je, prosím, na k tomu určeným místům sběrného odpadu.

